ITX 系列

主板插针使用说明


ITX-M2\$1LA/ITX-M2\$1LA-2 ITX-M4\$1LA-3/ITX-M4\$1LA-4

Rev: 1.02

Date: 2009. 12


1.1 主板 LAYOUT 图及跳线标识

ITX-M4S1LA-3 主板



(**备注**: ITX-M4S1LA-3 主机板与ITX-M4S1LA-4 主机板板型一致。ITX-M4S1LA-3 主机板提供S端子,ITX-M4S1LA-4 主机板无S端子)

编号	插针名称	编号	插针名称
1	前置音频接口	10	COM2
2	前置 USB 接口	11	红外接口
3	前置 USB 接口		
4	前置 USB 接口		
5	COMS 清零		
6	前置面板接口		
7	СОМЗ		
8	СОМ4		
9	VGA_H 插针		



(备注: ITX-M2S1LA-2 主机板与ITX-M2S1LA 主机板板型一致, ITX-M2S1LA-2 减少一个TV-AV 接口)

图示编号	插针名称	图示编号	插针名称
1	前置音频	5	前置面板开关
2	USB 扩展	6	VGA_H
3	USB 扩展	7	COM2
4	CMOS 清零	8	IR

2.1 主板跳线的设定说明

主板上的所有跳线靠近直线或标有粗白线或白色三角符处为第一脚,请务必不要接反,否则有可能对您的主机板或其他设备造成损坏。

2.1.1 清除 CMOS 跳线(CLR_CMOS)

如果主机板因为 BIOS 设置错误而出现问题,此时可清除 CMOS 解决问题;方法是在断开电源状态下把 CMOS 跳线跳至 2-3 脚,使其短接 5-6 秒。请不要在开机时清除 CMOS,要不然可能会损坏您的主板。跳线设定如下:

CMOS数据状态	CLR_CMOS
保持CMOS数据资料(预设)	1 600 3
清除CMOS数据资料	10003

2.2 主机板接头说明

2.2.1 风扇电源接头(CPU_FAN1/SYS_FAN1)


当将风扇连接到风扇连接头上时,使用者必须将红色的线连接到+12V的电源针上,黑色的线连接到地线上。如果您想在BIOS或硬件监控程序中观察风扇的工作状态,您必须使用支持能侦测转速功能的风扇。对于具有速度感应器的风扇,风扇每一次转动都会产生2个脉冲波,系统硬件监控将作统计逼供内产生一个风扇转动速度的报告,可在CMOS中显示出风扇的转速。



2.2.2 USB 扩展接头


主板提供多个 USB 接口,其中有些可以直接连接 USB 设备,F_USB1/F_USB2/F_USB3 等连接头需要另外连接 USB Cable,提供给您另外几组 USB 端口,您能从主板经销商或电子市场上购买到此种 USB Cable 连接 线。(粗白线或小三角形处为第一脚,请务必不要接错,否则有可能 对您的主板或设备造成损害)

」 插针旁的粗白线或 "△"标识处为第一脚,请务必不要接错,否则有可能对您的设备或主板造成损害!



2.2.3 前置音效输出接口 (F_AUDIO)

主板提供了前置音效输出接口F_AUDIO,这组声卡插针供您连接到机箱前面板的声卡接头,这样您就可以很方便地经由主机到面板收听音乐和使用麦克风进行声音输入,您只要按照其插针功能(如下图所示)连接相对应的线即可。



PIN1: Mic in(麦克风输入信号)

PIN2: Aud GND(模拟音频线路接地)

PIN3: Mic VREF(麦克风电源)

PIN4: Void(没连接)

PIN5: FPOUT R(右声道声音信号输出)

PIN6: RET R(右声道声音信号返回)


PIN7: KEY(RSVD耳机备用)

PIN8: Void(没连接)

PIN9: FPOUT L(左声道声音信号输出) PIN10: RET L(左声道声音信号返回)


2.2.4 COM 插针

ITX-M4S1LA-3/ITX-M4S1LA-4提供3个COM插针,其连接头需要另外连接COM连接线,您能从主板经销商或电子市场上购买到此种COM连接线。(白三角形标记处为第一脚,请务必不要接错,否则有可能对您的主板或设备造成损害)



2.2.5 COM 插针的接线方法


若要使用 COM 插针,必需通过转接线来实现,转接线的接线方法如下:



后面挡板绑COM将口


2.2.6 VGA 接口 (VGA_H)

主机板提供了1组VGA插针,其信号定义图如下所示:




2.2.7 IR 红外接口 (IR)

主机板提供了1组IR插针,其信号定义图如下所示:



2.3 系统信号 / 控制面板接口 (F_PANEL)



a.SPEAKER 喇叭连接头

- b.PWRLED 电源指示灯
- c.HD_LED 硬盘指示灯连接头
- d.PWRSW ATX 电源开关
- e.RESETSW 复位按钮
- ▼ SPEAKER 喇叭连接头

电脑的喇叭连接头(也称蜂鸣器)共有四个脚位,只要把机箱上的喇叭接头接至此四脚位上即可使用。

▼ PWRLER 电源指示灯

电源指示灯为三个脚位的连接头,用来指示电脑的工作状态,当电脑一旦上电时,指示灯常亮,反之,则不亮(注:有正负之分)。

▼ HDD_LED 硬盘指示灯连接头

这组两脚位排针连接到电脑机箱上的硬盘指示灯接头上,可由 LED 以显示硬盘工作的状态,如果硬盘一旦有读取动作,指示灯随即亮起(注:有正负之分)。

▼ PWRSW ATX 电源开关

POWER SW 是一个两针脚的接头,控制着 ATX 主电源的总开关,将这组排针连接到电脑机箱上控制电脑电源的开关上,当两个针脚短接即可开(关) 机。

▼ RESET SW 复位按钮

这组两脚位排针接到电脑机箱上的 RESET 开关,可让您不需要关掉电脑电源即可重新启动系统,尤其在系统挡机或死机时特别有用。